

ENCUENTRA TU CONTROL REMOTO FÁCILMENTE

¿Has perdido tu control remoto?

Usa tu Wally o Hopper para encontrarlo.

1

Abre el panel frontal de tu receptor y aprieta el botón que dice "Locate Remote"



2

El control remoto empezará a pitar y las luces (si están disponibles en el control) se encenderán.

